


We Love Oldtimers

- Instructiekaart Fiat 500 -



1 Rijden

De Fiat 500 is ruim 45 jaar oud. Het verkeer was in deze periode onvergelykbaar met het huidige, dus let hier op met het rijden. De Fiat zal niet zo snel optrekken en remmen als een moderne auto ook het weg en stuurgedrag is onvergelykbaar. De maximale snelheid die u met de Fiat 500 mag rijden is 80 km/h.

2 Sleutels

1. Alle sleutels zijn eenzijdig! Het is dus niet zo als bij een moderne auto dat u de sleutel op elke manier in het slot kunt steken. Alle sloten werken soepel! Dus als een sleutel niet wil omdraaien is dit meestal het gevolg van het gebruik van de verkeerde sleutel.
2. Voor het contactslot dient u de grootste sleutel te gebruiken.
3. Voor de sloten van de portieren dient u de middelste formaat sleutel te gebruiken.

3 Het gebruiken van het stuurslot

1. Ontgrendelen stuurslot
 - a Draai de sleutel om en het stuurslot schiet vanzelf open.
 - b Leg het stuurslot op een veilige plek in de auto.
2. Aanbrengen stuurslot
 - a Zorg dat het stuur in de rechtdoor stand staat (spaken links en rechts).
 - b Houdt het stuurslot met de grijze kant richting de handrem.
 - c Klem de gele klem over de onderkant van het stuur (als de klem nog niet geopend is open hem dan door de sleutel in het slot te steken en om te draaien, de klem schiet dan open).
 - d U knijpt nu alleen de klem dicht en het stuurslot zit goed (u heeft voor het aanbrengen dus geen sleutel nodig).

4 Starten

Het starten van de Fiat 500 vraagt meer aandacht dan bij een moderne auto.

Onduidelijkheden of problemen? Bel ons!

Piet: 06 - 38 34 22 40 of ons algemene telefoonnummer: 030 - 260 0027

1. Plaats de sleutel in het contact slot en draai deze een slag naar rechts.
2. Starten bij koude motor (auto heeft meer dan 1 uur stil gestaan):
 - U zet het linker hendeltje tussen voorstoelen volledig open
 - U start door het rechter hendeltje tussen de voorstoelen ophoog te bewegen.
 - Vergeet niet zo spoedig mogelijk het linker hendeltje weer omlaag te zetten
3. Starten bij warme motor (auto heeft minder dan 1 uur stil gestaan):
 - U start door het rechter hendeltje tussen de voorstoelen ophoog te bewegen.

5 Verlichting

1. De verlichting van het dashboard en de reguliere buitenverlichting is gescheiden in de Fiat 500.
 - a U zet op het dashboard de twee schakelaartjes naast de snelheidsmeter om en de grote (achterste) hendel naast het stuur zet u in de middelste stand, slechts daarna rijdt u met "normaal" licht.

6 Schakelen

1. De eerste vier versnellingen zitten in de gebruikelijke positie. Let bij het schakelen op de maximale snelheid indicatoren op de snelheidsmeter. Deze mogen niet overschreden worden!
2. De achteruit zit naast de 4 (Druk de pookknop omlaag om de achteruit in te schakelen).

7 Openen en sluiten van de cabrioletkap

1. Openen van de cabrioletkap
 - a Open het klipje boven de voorruit
 - b Klap het kapje vanaf buiten naar achteren toe
 - c Rol het linnendakje op
 - d Leg het linnendakje tussen de metalenbeugel en het dak/gat in het dak van het kapje
2. Sluiten van de cabrioletkap
 - a Klap het dakje dicht
 - b Sluit het klipje boven de voorruit

8 Tanken

1. Tanken (normaal).
 - a Open de kofferbak door de witte hendel links onder het dashboard na u toe te trekken
 - b Draai de tankdop open
 - c U tankt Super (98 met lood vervanger), indien bij de benzinepomp niet wordt aangeboden tankt u Euro 98 (ongelood) en voegt u de gewenste hoeveelheid loodvervanger zelf toe (zie 6.2 toevoegen loodvervanger).
 - d Sluit de tankdop goed.
2. Toevoegen loodvervanger (alleen als u Euro 98 ongelood heeft getankt):
 - a LET OP!: **Doe voorzichtig met de loodvervanger > het kan vlekken achterlaten op uw kleding!**
 - b Na het tanken voegt u de loodvervanger toe.
 - c Er ligt een flesje loodvervanger in het kofferbak van de Fiat 500.
 - d Door, met de dop op de fles, te knijpen in het flesje komt er vloeistof in het bovenste deel van het flesje waarop een maat verdeling van het aantal door u getankte liters staat aangegeven.
 - e Draai de dop van het flesje en voeg de loodvervanger toe.
 - f Sluit het flesje loodvervanger goed!
 - g Sluit de tankdop en draai deze weer op slot.

9 Ongeregeldheden

Problemen en/of ongeregelde zaken dient u direct aan We Love Oldtimers BV te melden op onderstaand telefoonnummer.

Onduidelijkheden of problemen? Bel ons!

Piet: 06 - 38 34 22 40 of ons algemene telefoonnummer: 030 - 260 0027